Program 2

```
// RF must be initialized so that following integers are stored
// RF[R1] = 39;
// RF[R2] = -25;
// RF[R3] = 14;
// RF[R4] = -50;
// RF[R5] = 70;
// RF[R6] = 6;
// RF[R7] = 7;
// RF[R8] = 8;
// RF[R10] = 32;
// Program must start from address 10
        R2, R1; // 0000 0001 0101 0010
                                                       338
10 ADD
                                            0152
                                            0153
                                                       339
12 ADD
        R3, R1; // 0000 0001 0101 0011
14 ADD
        R4, R1; // 0000 0001 0101 0100
                                            0154
                                                       340
        R5, R1; // 0000 0001 0101 0101
                                            0155
16 ADD
                                                       341
                                            B10A
                                                     45322
18 CMPI 10, R1; // 1011 0001 0000 1010
20 NOP
                 // 0000 0000 0000 0000
                                            0000
                                                         0
22 NOP
                 // 0000 0000 0000 0000
                                            0000
24 JNE
                 // 0100 0001 1100 1010
                                                     16842
         R10;
                                            41CA
26 NOP
                 // 0000 0000 0000 0000
                                            0000
                                                         0
28 ADD
         R6, R1; // 0000 0001 0101 0110
                                            0156
                                                       342
30 ADD
         R7, R1; // 0000 0001 0101 0111
                                            0157
                                                       343
32 ADD
         R8, R1; // 0000 0001 0101 1000
                                            0158
                                                       344
34 NOP
                 // 0000 0000 0000 0000
                                                         0
                                            0000
36 NOP
                 // 0000 0000 0000 0000
                                            0000
                                                         0
// Repeat the same program by replacing CMPI 10, R1 to CMPI 15, R1
// Same as Program 2 except
18 CMPI 15, R1; // 1011 0001 0000 1111
                                            B<sub>10</sub>F
                                                     45327
```